

Pixo S/M

hidealite

(mm)

Pixo S I

Pixo S II

Pixo S I / II

(mm)

Pixo M I

Pixo M II

Pixo M I / II



We focus on sustainability using recycled material for creating innovative luminaires, as well as replaceable LEDs and drivers. Luminaires built for the future!

Accessories

(mm)

Decorfront Pixo S

(mm)

Decorfront Pixo M

E-nr	Snro	El.nr	GTIN	Name	LED color	Total Effect
77 062 28	45 288 79	31 054 84	7392971149042	Pixo S I White	2700K & 3000K & 4000K	3,5W-11W
77 062 29	45 288 80	31 054 85	7392971149059	Pixo S I Grey	2700K & 3000K & 4000K	3,5W-11W
77 062 30	45 288 81	31 054 86	7392971149066	Pixo S I Black	2700K & 3000K & 4000K	3,5W-11W
77 062 31	45 288 82	31 054 87	7392971149073	Pixo S II White	2700K & 3000K & 4000K	6,5W-22W
77 062 32	45 288 83	31 054 88	7392971149080	Pixo S II Grey	2700K & 3000K & 4000K	6,5W-22W
77 062 33	45 288 84	31 054 89	7392971149097	Pixo S II Black	2700K & 3000K & 4000K	6,5W-22W
77 062 34	45 288 85	31 054 90	7392971149103	Pixo M I White	2700K & 3000K & 4000K	6W-21W
77 062 35	45 288 86	31 054 91	7392971149110	Pixo M I Grey	2700K & 3000K & 4000K	6W-21W
77 062 36	45 288 87	31 054 92	7392971149127	Pixo M I Black	2700K & 3000K & 4000K	6W-21W
77 062 37	45 288 88	31 054 93	7392971149134	Pixo M II White	2700K & 3000K & 4000K	12W-42W
77 062 38	45 288 89	31 054 94	7392971149141	Pixo M II Grey	2700K & 3000K & 4000K	12W-42W
77 062 39	45 288 90	31 054 95	7392971149158	Pixo M II Black	2700K & 3000K & 4000K	12W-42W

IP65

IK10

DIP SWITCH COLOUR TEMP

DIP SWITCH POWER

230V

LED

For explanation of symbols see www.hidealite.se

E

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass E enligt förordning (EU) 2019/2015. This product contains a light source of energy efficiency class E to Regulation (EU) No 2019/2015.

SAFETY INSTRUCTIONS

- en

Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. The luminaire should be installed by a licen-sed electrician and in accordance with local regulations. Make sure that the power is off before installation or maintenance.
- sv

Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. Armaturen skall installeras av behörig installatör och enligt gällande föreskrifter. Se till att spänningen är fränslagen före installation eller underhåll.
- fi

Lue nämä ohjeet ennen asentamista ja luovuta ohjeet valaisimen seuraavalle käyttäjälle. Valaisimen saa asentaa valtuutettu asentaja voimas-sa olevien määräysten mukaisesti. Varmista, että jännite on kytketty päältä ennen asennusta ja huoltoa.
- no

Les disse instruksjonene før du starter installeringen, og gi den deretter videre til anleggets bruker. Armaturen skal installeres av en godkjent installatør og i henhold til gjeldende lover og regler. Sørg for at strømmen er koblet fra før installering og ved vedlikehold.
- da

Læs denne vejledning omhyggeligt, før installationen udføres og gem den til fremtidig brug. Armaturet skal installeres af en autoriseret instal-latør i henhold til gældende love og regler. Sørg strømmen er afbrudt før installation og vedligeholdelse.
- de

Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig, bevor Sie mit der Installation beginnen, und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf. Dieses Leuchtmittel muss durch einen lizenzierten Elektriker im Einklang mit den örtlichen Vorschriften installiert werden. Stellen Sie vor Installati-ons- oder Wartungsarbeiten sicher, dass keine Spannung mehr anliegt.
- pl

Przed przystąpieniem do instalacji należy się uważnie zapoznać z instrukcją i zachować ją na przyszłość. Oprawę oświetleniową powinien zainstalować uprawniony elektryk zgodnie z miejscowymi przepisami. Przed instalacją lub konserwacją wyłączyć zasilanie.
- fr












Lisez attentivement ces consignes avant de commencer l'installation. Pensez également à vous y reporter ultérieurement. Le luminaire doit être installé par un électricien agréé, conformément à la réglementation locale. Veillez à couper le courant avant l'installation et toute opération de maintenance.

ACCESSORIES


E-nr	Snro	El.nr	GTIN	Name
77 062 40	45 288 91	31 054 96	7392971149165	Decorfront Pixo S White
77 062 41	45 288 92	31 054 97	7392971149172	Decorfront Pixo S Black
77 062 42	45 288 93	31 054 98	7392971149189	Decorfront Pixo S Rust
75 107 79	41 585 70	32 176 66	7392971149196	Decorfront Pixo S Brass Lacquer
77 062 44	45 288 95	31 851 34	7392971149202	Decorfront Pixo M White
77 062 45	45 288 96	31 851 35	7392971149219	Decorfront Pixo M Black
77 062 46	45 288 97	31 851 36	7392971149226	Decorfront Pixo M Rust
75 107 80	41 585 71	32 176 67	7392971149233	Decorfront Pixo M Brass Lacquer

Number	GTIN	Name	Remark
X338	7392971151014	Driver Pixo S I	To order spareparts, contact Hide a Lite customer support.
X339	7392971151021	Driver Pixo M I	
X286	7392971150468	Driver Pixo S II	
X287	7392971150475	Driver Pixo M II	
X289	7392971150444	Led-Module Pixo S	
X290	7392971150451	Led-Module Pixo M	

Installation



NOTE! Only change when fixture is OFF



DIP SWITCH POWER

Factory setting: 3000K 6W						Factory setting: 3000K 12W							
Pixo M I						Pixo M II							
1	2	mA	Watt	2700K	3000K	4000K	1	2	mA	Watt	2700K	3000K	4000K
		200mA	6W	490lm	520lm	560lm			400mA	12W	940lm	1000lm	1080lm
		390mA	11,5W	920lm	980lm	1060lm			720mA	20W	1600lm	1700lm	1830lm
		540mA	16W	1240lm	1330lm	1410lm			1100mA	30W	2470lm	2570lm	2780lm
		700mA	21W	1530lm	1640lm	1790lm			1400mA	42W	3020lm	3210lm	3560lm


i




DIP SWITCH POWER

Factory setting: 3000K 3,5W						Factory setting: 3000K 6,5W					
Pixo S I						Pixo S II					
1 2	mA	Watt	2700K	3000K	4000K	1 2	mA	Watt	2700K	3000K	4000K
	65mA	3,5W	280lm	290lm	320lm		140mA	6,5W	540lm	570lm	610lm
	125mA	6,5W	510lm	540lm	580lm		250mA	12W	1000lm	1050lm	1160lm
	155mA	8W	630lm	670lm	730lm		330mA	16W	1310lm	1400lm	1510lm
	205mA	11W	820lm	870lm	940lm		420mA	22W	1630lm	1730lm	1900lm


i



10




11




12


Installation Accessories



1




















2









3









Replacement of light source





Replacement of control gear





Recycling

